

Instrukcja montażu podkładu w rolce



1. Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do montażu podkładu należy zadbać o to, aby podłoże wykonane z betonu lub zapraw mineralnych było czyste, suche i równe. Maksymalna dopuszczalna nierówność wynosi do 3mm / 2m.

2. Montaż podkładu

Podkład ten można stosować pod ogrzewanie podłogowe. Przed przystąpieniem do montażu podkładu zalecana jest instalacja folii paroizolacyjnej. Podkład należy układać luźno w rzędach, a szczeliny pomiędzy nimi nie powinny być większe niż 2 mm.

W celu uniknięcia przesuwania się ułożonych podkładów i ustabilizowania odległości między nimi można sklejać je punktowo taśmą przyklepną. Kierunek układania podkładu powinien być prostopadły do kierunku ułożenia paneli podłogowych.

Dodatkowo:

1. Należy unikać pokrycia się połączeń fragmentów podkładu ze złączami elementów nawierzchni (paneli podłogowych).
2. Fragment podkładu, który uległ uszkodzeniu, czy to upadającym elementem podłogowym czy ostrym narzędziem należy wymienić.
3. Należy unikać chodzenia po podkładach bez ułożonej na nich podłódze, a jeśli jest taka konieczność to w obuwiu o podeszwie elastycznej i bez protektora.